



RECINZIONI PREFABBRICATE

BARRIERE NEW JERSEY CON PANNELLO DI COLLEGAMENTO IN GRIGLIATO

DIS. 250.495 – DIS. 260.495 – DIS. 220.495 – DIS. 230.495 – DIS. 240.494
DIS. 041.197 – DIS. 160.595 – DIS. 170.595 – DIS. 270.396 – DIS. 050.695
DIS. 060.695 – DIS. 300.697

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Posizionare i paletti nei fori centrali della barriera NEW JERSEY in bolla ed all'altezza stabilita fissandoli con cunei di legno e inserire sul fondo del foro nel manufatto fogli di giornale oppure sabbia;
2. Montare i pannelli in grigliato fissandoli con le viti M10x30 ai paletti;
3. Adagiare la parte superiore del pannello a terra e contemporaneamente fissare la parte inferiore del pannello ai propri paletti tramite le viti ed i fori esistenti; sul bordo inferiore dei pannelli, si possono interporre tra pannello e barriera NEW JERSEY degli spessori di legno per aiutare il posizionamento all'altezza voluta;
4. Successivamente, con movimento rotatorio, facendo leva sulle viti, alzare la testa del pannello per portarlo in posizione di aggancio. Ripetere l'operazione per ogni pannello;
5. Fissare le viti in modo definitivo solo a montaggio avvenuto di tutti i pannelli;
6. Nelle testate di partenza e di arrivo della recinzione, occorre fissare i paletti di partenza con tasselli ad espansione alla barriera NEW JERSEY;
7. In caso di recinzioni con lunghezza diverse dai 2,0 m, si forniscono pannelli in grigliato da sagomare sul posto;
8. Posizionati definitivamente i pannelli con le viti, si può versare della malta antiritiro nei fori, inghisando in questo modo i paletti al NEW JERSEY;
9. Ripassare con due mani di vernice di ns. fornitura le parti inghisate con malta.