



## **RECINZIONI PREFABBRICATE**

### **“mini NEW JERSEY CENTRALE” CON PANNELLO IN LAMIERA SCATOLATA**

**DIS. 010.695 – DIS. 280.601**

#### **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

1. Posizionare i pali nei fori laterali delle barriere mini NEW JERSEY in bolla ed all'altezza stabilita fissandoli con cunei di legno;  
Sul fondo del foro nel manufatto, inserire fogli di giornale oppure sabbia.
2. Inserire nei profili ad omega posteriori dei pannelli la testa quadra delle viti (n°8 per pannello, n° 4 sopra e n° 4 sotto).
3. Alzare il pannello e posizionarlo centralmente rispetto ai due pali, posizionare gli attacchi sui pali, infilare i gambi delle viti nei fori degli attacchi abbraccianti i pali ed avvitare i bulloni.
4. Fissare le viti in modo definitivo a montaggio avvenuto di tutto il pannello.
5. Posizionati definitivamente i pannelli con le viti, si può versare della malta antiritiro nei fori inghisando in questo modo i paletti alla barriera mini NEW JERSEY.
6. Ripassare con 2 mani di vernice di ns. fornitura le parti inghisate con malta.